

TechniSat

Anleitung/Tastenbelegung zur TechniControl-Fernbedienung (Art.: 0000/3852)

Änderung der Fernbedienoption

Batterien einlegen

- > Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben und anschließend anheben.
- > Die mitgelieferten Batterien unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im Batteriefach sichtbar) einlegen.
- > Batteriefach wieder schließen.

Fernbedienoption ändern

- > Zur Umstellung der Fernbedienoption halten Sie die Taste **Fernbediencode (Code)** gedrückt und drücken die Taste **OK** so oft, bis die LED der gewünschten Fernbedienoption (**TV**, **SAT1** bzw. **SAT2**) kurz aufblinkt.
- (i) Während des Drückens einer Taste wird der aktuell eingestellte Fernbediencode durch Blinken der entsprechenden LED angezeigt

Bitte beachten Sie!

- (i) Gegebenenfalls muss die Fernbedienoption nach jedem Batteriewechsel wieder wie oben beschrieben auf die vorher gewählte Option umgeschaltet werden.

