

TECHNIVOLT 1100
TECHNIVOLT 1100 SMART
TECHNIVOLT 2200 SMART



! Wichtiger Hinweis !

Betrifft: Montageanleitung Seite 32

Zugriff via WLAN Hotspot

Das Passwort für den WLAN Hotspot lautet:

TechniVolt

Betrifft: Montageanleitung Seite 34

Ladecontroller

Login / Anmelden

Bei Erstanmeldung auf die Konfigurationsoberfläche werden Sie aufgefordert ein neues Betreiberpasswort anzulegen.

Merken Sie sich Ihr neues Passwort gut!

Benutzer: operator

Passwort:

Wenn Sie das Passwort verlieren, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Ladestation und diese muss ins Werk eingeschickt werden um sie zu entriegeln. Um diese Situation zu vermeiden, werden sogenannte „Master RFID-Karten“ angelegt.

Machen Sie die beiden RFID-Karten aus dem Lieferumfang zu Master-RFID-Karten.

